目 次

K	<sup>C</sup> M









ネットワークカメラ 共通取扱説明書

●カメラの設置方法(➡P26)

●取り付けや取り外しの際は、必ず工事専門業者または販売店に依頼してください。

●取り付け、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(➡P33-38)を必ずお読みください。

●ご注文のメールと注文番号を保管してください。

ĸт





保証付

	「安全上のご注意」を必ずお読みください(➡41-46)	
はじめ	コー	
	まずお読みください	1
	付属品	2
	使用上のお願い	3-4
	手順の確認	5
	各部の名前	6
準備		
	カメラを使うための準備	7
スマー	-トフォンでカメラの映像を見る	8
	スマートフォン用監視アプリiOS	9—17
	スマートフォン用監視アプリAndroid	18
パソコ	ンでカメラの映像を見る	
	パソコン用監視ソフト(Eye4)	19-24
必要な	ことき	
	無線LAN使用上のお願い	25
設置		
	カメラの設置	26
サポ-	>情報	27
	故障かな?と思ったら	28—29
	商品仕様	30-32
	安全上のご注意	33-38
	保証について	39

まずお読みください

#### ■取扱説明書について

#### ●取扱説明書(本書):

主にカメラをパソコンまたはスマートフォンで使うときの操作の流れを説明しています。また、ソフトウェアをパソコンに取り込むまでの操作も記載しています。

#### ●非対応の機能:

故障の原因になりますので、非対応の機能は操作しないで頂きますようお願いいたします。

#### ●簡単使い方ガイド:

「カメラを使う」までのイメージを記載したガイドです。使いたい状況を選んで、使うまでに必要な作業を確認してください。ガイドでは一部説明のみ記載しています。

#### ●取扱説明書の更新について:

本機(カメラ)の取扱説明書(本書)は、予告なく更新、変更される場合があります。最新情報はサポートサイトにてご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

#### ■記載内容の補償はできません

●データの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

●本機およびMicroSDカードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償について はご容赦ください。

■本機(カメラ)の設定について

●本機(カメラ)に詳細な設定をするためには、ルーター、パソコン、ネットワークの環境が必要です。

■本機(カメラ)の更新について

●本機(カメラ)の仕様および機能が予告なく更新、変更される場合があります。それに伴い、取扱説明書(本書)も更新されます。 ご理解頂きます様お願い致します。 付属品をご確認ください。

記載の内容は2018年10月現在のものです。



※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。 ※取扱説明書(本書)は付属しておりません。 ※PC用ソフトはCD-ROMが付属しておりません。

●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 ●長さのあるLANケーブルが必要なときは、別途お買い求めください。

●小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

### 使用上のお願い

■本機(カメラ)について

●本機(カメラ)を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機(カメラ)に 強い圧力をかけないでください。 強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因になります。

●屋内用カメラは浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。

●IHクッキングヒーターの上におかないでください。
 本機(カメラ)やIHクッキングヒーターが故障する原因になります。

●屋内用カメラは室内でお使いください。(カメラを屋外に置いて使わないでください) 屋内用カメラは、防塵・防滴・防水仕様ではありません。ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。

砂やほこりの多いところなどで使用すると、レンズやボタンのすきまから液体や砂、異物などが 入り、故障などの原因になるだけでなく、修理できなくなることがありますので、特にお気を付けく ださい。

■つゆつきについて

●つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズの汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。

●つゆつきが起こった場合は、電源ACアダプターを抜いて、2時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

#### ■お手入れ

 ●ACアダプターを抜いてから、乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。
 ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが 変質したり、塗装が剥げるおそれがありますので使用しないでください。
 ●化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

■MicroSDカード(別売)について

●MicroSDカードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。

●また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。

●MicroSDカードが破壊されるおそれがあります。また、MicroSDカードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。

●使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。

●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れ ないでください。 ■プライバシー・肖像権について

カメラの設置や利用につきまして、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイク で拾う音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

#### ■著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■本機は、設置されているネットワークの状態や接続されている機器の 状態に依存します。

ネットワークの状態によっては、映像・音声が途切れたり、動体検知が働かない場合がありま す。

またご使用になるパソコンや端末の状態により同上の現象が起きる場合があります。本機 は、どのような状態であっても、動作を100%保証するものではありません。本機能を運用され た結果、発生したいかなる損害に対して当社は一切の責任を負いません。

■ファームウェアのバージョンアップ及び本機最新情報について

ファームウェアのバージョンアップの情報や本機についての情報を不定期で更新させて頂いております。

最新の情報は、弊社お客様サポートページにてご確認ください。

また、ファームウェアのバージョンアップの際には、カメラとルーターを有線LANケーブルで繋いで頂く場合がござます。

その際に、カメラの取り外しなどで発生する工事費用等に関しまして当社は一切の責任を負いません。ご理解くださいませ。

### ■本機を廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、記録された情報を必ず消去してください。

本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

### 手順の確認

### 各部の名前(C7823WIP例)





①明暗センサー
②赤外線LEDランプ
③スピーカー
④レンズ
⑤マイク(受話器)

⑦アンテナ
⑦電源コネクタ
③リセットボタン
⑨microSDカードスロット
⑩LANポート



### カメラを使うための準備

有線LANを利用する場合、カメラとルーターを有線LANケーブルで接続する

①お使いになるルーターに有線LANケーブルを差込みます。

②有線LANケーブルのもうー方をカメラ背面のLANポートに差込みます。

※「カチッ」と音が出るまで差込んでください。



カメラと電源を接続する

①カメラの電源コネクタに電源ACアダプター端子を差込み、電源アダプタープラグ部分をコン セントに差込みます。(カメラの起動時間約30秒)

②電源ACアダプターをコンセントに差込みます。

有線LANケーブルで接続している場合は、カメラのLANポートのランプの緑色が点灯するのを確認してください。

※ACアダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。



スマートフォンでカメラを操作する



その他の追加方式



### ■カメラ追加

1、無線設定

必ず事前に、スマートフォンのWIFIを2.4Ghzに接続してください。(ご利用ルーターの裏側に記 載しています)

注意:通信状況により、順調に追加できない場合、「ローカルネットワーク検索」または「手動 で追加」でカメラを追加してください。



②新規ユーザー登録をする 「今すぐ登録」「新規登録」から、既存のメールアド レス或いはお希望のID(半角英数字6~50文字以内) と、パスワード(半角英数字8~31文字以内)を入力し 新規登録してください。

③自動ログインされない場合 登録したメールアドレスとスワードを入力し「ログイン」を タップしてください。

#### ④カメラを追加する

右上の「+」でカメラを追加する

#### (5)

スマートフォンのWIFIを2.4Ghzに接続してください。 (ご利用ルーターの裏側に記載しています)

「スキャンして追加」をタップし、カメラ底面にあった QRコードをスキャンします、ガイダンスに従ってカ メラを追加します。

上手く認識されない場合、LANケーブルを繋いで、 ローカルネットワーク検索をご利用ください。

その他の追加方式ーンネットワークカメラからでも カメラを追加することができます。次のページへ

スマートフォンでカメラを操作する

\*ルーターのSSIDとパスワードに特殊文字や、長すぎるなど、ご利用頂けません。 もしカメラのパスワード入力画面できましたら、初期パスワード「888888」を入力してください。





登録完了 再起動する場合があ るので、待ちましょう。

パスワード長さは8-20文字にしてください。 プライバシー保護の為、パスワードをより複雑な" (+教室)への変更をお勧めします。

パスワード変更について

### スマートフォンでカメラを操作する

#### 3、手動追加



UID番号は「QRコードをスキャン」またはカメラのシールを見て入力します。

#### 4、「LAN内検索」と「手動」で追加したカメラに、WIFI設定を行いましょう。

ualdocano ♥ 11.08 → ♥ 733,+ ホーム+	uil docomo � 10.04 イ♥ 57% ● + く システム協定	all decomo ♥ 10.05	will docomo ♥ 10:05 イ● 53%(三)・ く バスワードを入力してください
	Image: black state         Image:	akkeowst 設定なし WiFi版定していないです。	лхл-к
SD/7-Filler 18.9K8/5	00077523 Baselina 201-02-31 15 36-05	دهش WARPSTAR-758B18 > auhome_baGCLc-W >	OK           WiFi接接版定中。。         B定完了           後、カメラが展発時しますの
202C16S	▲ パスワード設定 > ★ ファームウェア更新 >	pr500m-edf4a2-2 > OSAFOUNDRY-2.40 > OAFOUNDRY-2.4G >	で、そのままのの料理どお特ちく ださい。 Ok
	<ul> <li>(4) 含量を設定する &gt;</li> <li>(5) 再応動 &gt;</li> </ul>	WARPSTAR-758818-W > pr500m-edf4a2-1 > cvbeap ac/C c >	
	NIR	WRC-733FEBK2-2G         >           eoRT-15faaa8-g         >	
パラメータ設定	WIFI無線設定	帯域24Ghzを選択	再起動したら完了

WIFIを2.4Ghzに接続してください。(ご利用ルーターの裏側に記載しています)

#### 2、ローカルネットワーク検索



もしカメラのパスワード入力画面できましたら、初期パスワード「888888」を入力してください。

### アイコンの説明

	4画面表示モード	<b>の</b> スピーカー	カメラからの音声は スマホから聞こえる	水平ミラー	映像が左右反転し ます
R	全画面 フルスクリーン	<b>।</b> र19	スマホからの音声は カメラから聞こえる	重直ミラー	映像が上下反転し ます
<b>スナップショット</b>	静止画像をスマホ に保存します	・ * デオートクルーズ	左右に自動でパト ロールします	<b>クイト ビジョン</b>	暗い環境に赤外線 ON/OFF設定
۰ ۲-۲	動画映像をスマホ に保存します	ま 重直オートクルーズ	上下に自動でパト ロールします	<b>レ</b> フリセットクルーズ	順番に保存されたプ リセット方向に移動

#### 会話機能を有効する

設定		<b>く</b> 設定 プライバシー		<b>《</b> プライバシー <b>マイク</b>	
🖤 プライバシー	>	マイク	>	Eye4	

### ■録画ライブ映像操作

スマホに写真、動画を保存したり、双方向会話した り、こちの画面から操作できます。

スマホを横にすると、フルスクリーンが表示され、画







"+"ボタンをタッチすると、カメラの現在方向をプリセッ トに保存されます。(スマホは5個まで、PCは16個ま で)長押しで削除できます。 プリセットクルーズのアイコンをタッチすると、カメラの 方向が順番的に保存されたプリセットの方向に移動し ます。

### ■録画履歴の映

👰 IPカメラ

**2** 202C16S

 $\cap$ 

(





点々々ー>SD:



面にタッチして、設定項目表示されます。



■ カメラパラメータ設定 *#I docomo ? 11/29 1 7 78% く システム設定 ご D (****)	ビデオ基本設定 暗視モード 逆転設定 明るさ調整 時間表示設定
Pカメラ UID3 MACプドレス: 系版目時:2018-02-24 15:26:09	
WiFi 設定 >	
↑ ファームウェア更新 >	土ノニの甘土乳白
<ul> <li>●) 音量を設定する &gt;</li> </ul>	Dメラの基本設定 WIFI設定 パスワード変更
() 再起動 >	ファームウェア更新
	音量設定 再起動
削除	カメラを削除
- stil docomo マ 11:23 イ ♥ 76% ) +	
	録画メディア設定
SDカード状態:7156MB/7368MB	録画モード 録音設定
録画モード 24時間録画 >	SDカードフォーマット
24時間連続録画	
音声録音	泽和孔宁
ONにすると、音声と映像を同時に録画します。加えてクラウ ドストレージをサポートします。	通7400 メール通知登録
初期化	動体検知設定 スケジュール設定





メール通知設定については、PCからの設定ができません。 1、移動探知警報をONにする。 2、お知らせ方式->クライアント通知を設定する。 3、メール通知をON->メールアドレス追加する。 4、メールアドレスに届いた検証リンクをクリックして認証成功しまし たら完了です。

# スマートフォンでカメラを操作する

### ■SDカードに保存された動画の確認方法

PCの場合、再生画面にマウス右ボタンクリックー>SDカード録画データ再生ー>更新ー>リストから日時データを再生できる

スマホの場合、右上の点->メモリーカードの動画->リストから日時データ を再生できる

#### ■SDカードのフォーマット方法

PCの場合、再生映像に右クリックー>カメラオプションー>カメラ設定値ー>取 得ー>SD録画ー>フォーマット

スマホの場合、右上の点点点ー>パラメータ設定ー>SDカードマークー>フォーマッティング

#### ■ カメラのWIFI設定

PCの場合、再生映像に右クリックー>カメラオプションー>WIFI設定ー>WIFI検索

スマホの場合、右上の点点点ー>パラメータ設定ー>WIFI設定 ご利用のSSIDをお選び、ルーターのパスワードを入力して、自動に再起動され、完了します。

注意:帯域2.4Ghzのみ対応です、ルーターの裏に情報が記載しています。

### ■ファームウェアのアップグレード設定

PCの場合、再生映像に右クリックー>カメラオプションー>カメラ設定値ー>取得ー>ファームウェアのアップグレードー>チェックー>アップグレード(最新バージョンがあれば)

スマホの場合、右上の点点点ー>パラメータ設定ー>ファームウェアのアップグレード

### ■セキュリティ通知

動体検知、ドアカメラの情報です。



# ブラウザにてカメラの監視と設定について

ブラウザにてカメラの監視と設定については、下記リンクをご参照ください。 https://www.km-co.jp/files/ipcam/browsersetting.pdf

※映像がない場合は、Internet Explorer→ツール→インターネットオプション→レベルのカス タマイズ→ActivXコントロールとプラグインの項目に該当する部分を全て「有効」にして下さ い。Internet Explorerのみ対応です。

## パソコンでカメラを操作する

パソコン監視ソフト(Eye4)とは、ローカルエリアネットワーク上(同一のルー ター)や外出先ではインターネットを介してカメラの映している映像を確認するソフトです。

※必ず、まず「カメラとルーターを有線LANケーブルで接続する(■7)」が出来ている状態に してから、パソコンの設定にすすんでください。 また、初期設定中はカメラを手の届くところに置いて設定してください。

1、ローカルエリア・宅内で使う場合、パソコンをカメラと同じルーターに接続する。 (サポートしておりません、ご了承ください。)

外出先で使う場合、カメラと接続されているルーターと、お使いになるパソコンの 両方にインターネットが必要です。

2、ソフトをパソコンにダウンロードする ①お客様サポートページを開く。 https://www.km-co.jp/products/ipcamera からダウンロードできます。

②お客様サポートページの【Windows ソフト】の画像をクリックし、ダウンロードする。

3、ソフトをパソコンにインストールする。 ①ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、「Eye4」のファイルを開き、インストールする。

# パソコンでカメラを操作する

 ②「Eye4 セットアップ」のインストールセットアップ画面が出てきたら、 「Next」をクリックしていきます。
 最後に「完了」をクリックするとセットアップ完了です。



③デスクトップに作成された「Eye4」のアイコンを開く。



パソコンでカメラを操作する

#### 2、カメラを追加し、映像を確認する。

①「Eye4」をダブルクリックで開くとログイン画面が表示されます。

<b>け</b> へ, 同	🖉 アカワントを作成
クイン アカウント: kmservice ▼ パスワード: ******* ▼ 自動ログイン パスワードを忘れれ:新しいアカウント	アカウント: アカウント: アカウント作成には6文字以上の漢数字がよ 要です. パスワード: 保認:
ログイン開じる	ок <i>キャンセル</i>

I 「新しいアカウント作成」で既存のメールアドレス或いはお希望のID (半角英数字6~50文字以内)と、パスワード(半角英数字8~31文字以内)を入力 し、「OK」をクリックしてください。

II ログインして外出先などインターネットを介して見ることができます。スマートフォンより登録したアカウントとパスワードをログインできます。

②ログインしたら、右側のカメラ「+」追加 ボタンをクリックします。

名前:分かりやすい名前を入力する。

カメラUID番号(本体に記載しております)、 パスワード(初期888888)を入力し、「OK」を クリックすると、カメラが追加されます。





 追加されたカメラをダブルクリック して、カメラの映像を確認します。

パソコンでカメラを操作する

#### ①右下メニュー

にす。 全て表示	すべてのカメラ再生表示する。
、三月 全て停止	すべてのカメラ再生停止する。
夏〕 オプション	【ストレージ】 録画の保存先、保存時間、ファイル長さを設定 カメラ名、時間、フォント、タイトル、ステータスバー、縦横比など設 完できます
録画再生	レビビンティー ローカル(パソコン)に保存された録画を検索して再生、削除する ことができます。
С <i>Р</i> ラ-4	ローカル(パソコン)に保存されたアラームされた録画を検索して 再生、削除することができます。
セットアップ	アカウントの変更、パスワードの変更、ソフトウェア情報など確認で きます。

#### ② カメラリス

追加されたカメラを選択、右クリックで設定

メニューが出てきます。

③ カメラリストコントロール

M	前頁
	次頁
+	カメラ追加
	カメラ削除
\$	カメラの接続情報設定

	1画面		4画面
Ē	9画面	16	16画面
M	多画面	F	全画面
	撮影		録画



### パソコンでカメラを操作する

# パソコンでカメラを操作する

### ④ カメラオプション



前:	208C23	S				
接続	アラーム	録画	カメラ設定値			
ひみ し	の規能は、カン 有効です。 アラーム注動	》う設定 回有効	値でこて、動体検	90やアラーム	人力が有効に設定	されている場合
	スケジュール 曜日		時間		トリガー	動作
	iBho		修正	肖耶余	全て削除	
	全て(	りカメラに	通用			

アラーム 動体検知あった場合、 パソコン動作する。



 ⑥再生している映像にマウスの左 ボタンをクリックでカメラ操作メ ニューが出てきます。 ⑤ 再生している映像にマウス右ボタンをクリッ クで設定メニューが出てきます。



アイコンの説明(機種により、表示のアイコンが違います。)

$\leftrightarrow$	左右に自動で パトロール	\$	上下に自動で パトロール	→•	保存されたプリ セットに移動
	現在の撮影位置 をプリセット設定	+	ズームイン	-	ズームアウト
IR	赤外線ON/OFF	5.7 2 2	全方向巡回設定	R	解像度設定
Ъ	音声ON/OFF	"Я	マイクON/OFF		巡回速度設定
ť	ズームイン オートフォーカス	٩	ズームアウト オートフォーカス	$\oplus$	ズームアウト 手動微調整
	ズームイン 手動微調整		方向コントロール 巡回ボタン		

プリセット:確認したい場所事前に番号登録して、番号クリックだけで登録された場所に移動 する機能です。

□ 録画起動 ● 連続録画	1			
<ul> <li>スケジュー</li> <li>曜日</li> </ul>	ル緑画時間			
這力	〕 修正	削除	全て削除	
<u>ح</u> حم+				
± (0).				

録画

パソコンに録画保存



カメラ設定値 SDカードフォーマット、録画設定 ファームウェア更新 ビデオ設定

手順 取得一>設定完了一>適用一>OK

### 無線LAN使用上のお願い

カメラを設置する

#### 使用制限

本機(カメラ)の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。 制限をお守りいただけなかった場合、およびカメラの使用または使用不能から生ずる付随的 な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。 無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID\*が表示されることがありますが、不正アクセスと見なされるおそれがあります。

磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。 次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

・電子レンジ

・デジタルコードレス電話機

・その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く(Bluetooth® 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)

電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

\*無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能になります。

ルーター(アクセスポイント)のセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行って ください。ルーター(アクセスポイント)のセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社で は責任を負いません。また、設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えでき ません。

お知らせ 線ルーター(アクセスポイント)への接続は、SSID や暗号キーが必要になる場

合があります。詳しくはルーター(アクセスポイント)を設定した管理者にご確認ください。

ルーター(アクセスポイント)の設定についてはルーター(アクセスポイント)の説明書をお読み ください。

無線 LAN は、電波強度が十分得られる場所でご使用ください

ルーターの種類によって、同時接続台数の制限があります。ネットワークカメラを数 台お使いになる場合は、ルーターの同時接続台数にご注意ください。

ルーターは2.4GHz帯の電波対応のものをお使いください。

壁掛け固定部品・ネジを使って、壁や天井に取り付ける際には必ずお読みください。

※カメラを設置する前に、取り外しが容易な場所で数日テストをされることを強くおすすめ致します。

※カメラの初期設定及び各種設定が完了し、ご希望の設定通り動くことが確認できたら、カ メラを設置します。

※安全のため必ず工事専門業者にご依頼ください。

取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。本取 扱説明書で指示した以外の取り付けは行わないでください。

- ●落下防止のために、必ず付属品ネジ、(ビス)で固定してください
- ●ネジ留めするときは、不十分な締め付けや、また締め付けすぎをしないようにしてください
- ●傾斜のあるところに設置したりする場合は、充分な安全性を確保したうえで、工事をおこ なってください。

準備する市販品

●ドリル

①カメラの設置場所を決める ②壁掛けネジ(付属)を壁面に確実に取り付ける

故障かな?と思ったら

サポート情報

#### ACアダプターについて ACアダプターの端子部を汚さないでください。

インターネットの接続・環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

接続する機器の説明書もご覧ください。

契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。

使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

#### 不正利用を防ぐために

機器パスワードは他人に見られたり、教えたりしないでください

第三者が本機の設置・設定を行った場合は必ず変更してください。

当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報についてはお答え致しかねます。 パソコンなどカメラにアクセスできる端末を紛失した場合は、第三者による不正な使用を避ける ため、すぐに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

カメラにアクセスしたあとは、セキュリティー強化のため、すべてのブラウザーを閉じてください。

対応サービスについて

本機の接続に必要なインターネット接続機器(ADSL、モデム、ルーターやハブなど)や電話通 信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客 様のご負担となります。

現在無料のサービスでも、将来有料になることがあります。

#### 免責事項について

機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。

パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 は負いません。

当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。

カメラがお手元にない場所から問い合わせの際、カメラ自体の接続や現象などの目視確認が必要なないようについては、お答えできません。

ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーター のセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーター の設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにか かわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらか じめご了承ください。

### まず、下表でご確認ください。

※カメラを持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしないようお気をつけください。

#### 故障や誤作動の原因になります。

こんな	ご確認頂くことと対処法
ときは	
QRコー ドで無線 Wi-Fi設定 がうまくで きない	<ul> <li>①スマートフォンのQRコード画面をカメラのレンズに向けていますか。また、スマートフォンのQRコード画面と、カメラは20~30センチ離していますか。</li> <li>②すでに無線Wi-Fi設定がされている場合は、QRコードで無線Wi-Fi設定はできません。すでに接続されているアクセススポットから別のアクセススポットへ接続しなおしたい場合はネットワーク設定iOS(■→14)</li> <li>Android(■&gt;23)より行ってください。</li> <li>③お使いになるWi-Fiルーターは2.4GHz帯の電波対応のものですか。</li> <li>④ルーターの種類によって、同時接続台数の制限があります。特にネットワークカメラを数台お使いになる場合は、ルーターの同時接続台数をご確認ください。</li> </ul>
スマート フォンから カメラが検 素されない	①カメラに電源が入っていますか。 カメラ本体の電源端子と電源ACアダプターの接続部分が正しく接続されて いるか確認してください。 ②有線LANケーブルをお使いの場合、ケーブルは正しく接続されていま すか。 LANコネクタへLANケーブルを接続する時には、「カチッ」と音がするまで差し 込んでください。 ③カメラが接続されているルーターと、パソコンやスマートフォンがイ ンターネットが使える環境にありますか。 ④お使いのルーターは正常に稼働していますか。
無線WiFilに したけど、 フリーズし たりオフラ インにな る。	<ol> <li>①無線ルーターは正常に稼働していますか。</li> <li>②無線の電波強度は強いですか。間に障害物がないですか。</li> <li>無線WiFiでご使用の場合、どうしてもルーターの電波強度、無線ルーターとの距離や、間の障害物(特にコンクリートや金属)、スマートフォン等の3G/4G 電波強度などに影響されます。</li> <li>障害物が原因でその障害物を取り除けない場合は、ハイパワーの無線のご 使用、又は有線LANケーブルでのご使用をお勧め致します。</li> </ol>
映像の更新 がとても遅 い。	<ul> <li>①カメラをお出かけ先から接続している場合、カメラが原因ではなく、</li> <li>インターネット接続の速度の遅さが原因である可能性があります。</li> <li>②カメラを再起動(電源ACアダプターのコンセントを抜き差し)して みてください。</li> </ul>

### 故障かな?と思ったら

こんな	ご確認頂くことと対処法
ときは	
久しぶりに カメラの監 視画面を確 認したら見 れない	<ul> <li>①「スマートフォンからカメラが検索されない」(■36)①~④をお 確かめください。</li> <li>②一度、カメラを再起動(電源ACアダプターのコンセントを抜き差し)してみてください。</li> <li>③お使いのパソコン、スマートフォンを一度再起動してみてください。</li> <li>④(スマートフォン)データ使用量が一定値超えていませんか。</li> <li>データ通信量が一定値を超過しますと制限がかかり一時的に画像が見れない場合があります。</li> </ul>
メールアド レスが登録 できない	登録可能なメールアドレスの文字数は5~31文字です。規定文字数で収ま るメールアドレスをご使用ください。

本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当し ます。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお 取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this

product if used outside Japan.

कंट		4	±±
121	00	11	ſж

商品名	ネットワークカメラ P2Pモデル		
型式	各機種確認		
カメラ部	映像素子	CMOSセンサー	
	レンズ	各機種確認	
	画角	機種により	
	撮影距離	60cm ~ ∞	
仕様	解像度	各機種確認	
	最低被写体照度	赤外線LEDオフ時 : 1.5 Lux 赤外線LEDオン時 : 0 Lux	
	CMOS機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、 自動露出、自動明るさ	
	解像度	各機種確認	
	動画品質設定	動き優先、標準画質、最高画質	
	最大撮影レート	HD:24/20/15/10/5(fps) VGA/QVGA:30/20/15/10/5(fps)	
映像	映像圧縮方式(動画)	H.264、MJPEG	
	画像圧縮方式(静止画)	JPEG	
	音声圧縮方式	G.711 ADPCM/32kbps	
	上下反転機能	各機種確認	
	録画方式	手動録画、定時録画、警報録画	
動作範囲	パン/チルト	各機種確認	
	本体内蔵マイク	一38dB 各機種確認	
	本体内蔵スピーカー	1w(8Ω)各機種確認	
<b>数</b>	画像送出機能	Eメール/ 専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが 可能、microSDメモリーカード	
ΞŦX	アラーム	動体検知、スケジュール、警報、無線センサー (433MHz)入力	
	Wi−Fi無線LAN	2.4 GHzのみ対応, IEEE802.11b/g/n	
ネットワー	セキュリティ	WEP(64bit/128bit)WPA(2)-PSK(WPA personal) (TKIP/AES)	
		LAN端子(10/100Mbps RJ-45) 自動(DHCPサーバによる割当て)	
	P2P機能	<i>Б</i> и	

### 商品使用

# 商品仕様

その他	対応スマートフォン/タブ レット	iPhone/iPad/Android	
	対応OS	Windows	
	外形寸法	各機種確認	
	重量	各機種確認	
	動作時環境	温度-10~50℃ 湿度90%以下 ( 結露なきこと)	
	電源	AC100V~240V(付属ACアダプタより給電)	
	取得承認規格	CE, FCC, TELEC, PSE	
	保証期間	発送日から6ヶ月間	
	同梱物	本体、ACアダプタ、印刷物一式	
microSD/ nicroSDH Cカードス ロット仕様	対応容量	microSD:最大128GB	
	対応ファイルシステム	FAT32	
	動画保存時間目安	32GBカード:約300時間 64GBカード:約600時間 128GBカード:約1200時間 ※画像圧縮方式:H.264、解像度:1280×720、フレームレー ト:20、動画品質:標準の場合 あくまでも当店の環境でテストした結果であり、お約束する ものではありません。	

※注:

- 1. 対応OSは日本語版を対象としております。
- 2. 本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 3. ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってく ださい。
- 4.H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
- 5. 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
- 6. 本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
- 7. 有線LAN/Wi-Fiは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。

8.Wi-Fiの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

9.microSDカードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、カードのメー カーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル 数は65,532個になります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)



# 安全上のご注意(必ずお守りください)



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠警告



心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22 cm以上離す 本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

 $\bigcirc$ 

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない 本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、 誤動作による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く で使用しない 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤 動作による事故の原因になります。

# ⚠注意

 $\bigcirc$ 

### コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・ 感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる 場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火 災・故障の原因になることがあります。



### 異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- ・
   ・
   直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意く
   ださい。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますの でご注意ください。

# $\bigcirc$

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多い ところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になること があります。



を抜く

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源 プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火 災の原因になることがあります。

● SD カードは、保護のため取り出しておいてください。



付属のACアダプターを使う

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)



⚠警告

工事専門業者以外は取り付け工事や取り外しを行わない

工事の不備により、落下してけがの原因になります。

 $\bigcirc$ 

本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わない

平らな面(壁/天井)以外の場所に取り付けない

落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

 $\bigcirc$ 

荷重に耐えられない場所に取り付けない 取り付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因になります。

壁掛けの取り付け強度は4 kg以上を確保する 強度が不足すると、落下してけがの原因になることがありま す。

0

長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する 長期使用により設置場所の強度が不足すると落下してけがの 原因になります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)







### ねじ類や落下防止ワイヤー取り付け金具は、乳幼 児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があります。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談く ださい。



取り付けの際は、専門の構成部品を使用する 機器本体が落下したり、破損して、けがの原因になることがあ ります。



取り付けねじや電源コードが壁内部の金属部や配 線部材と接触しないように設置する 壁内部の金属部や配線部材と接触して、感電の原因になること があります。



機器本体を取り外す場合には、壁掛け金具も取り 外す <sup>壁掛け金具にあたるなどして、けがの原因になることがあります。</sup>



安全に操作するために、適切な高さに取り付ける 無理な体勢での操作は落下したり、けがの原因になることがあ ります。

保証について

メールにて、ご注文番号とご注文者、登録された電話番号をお知らせください。

【修理保証規定】

- 取扱説明書にしたがった正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合は 無料で修理させていただきます。
   (検品により代替品と交換させていただく場合がございます。)
- 次の場合は、保証対象外となります。
   ①強い衝撃を与える故障。
   ②使用上の誤り、不当な修理や改造(ファームウェア含む)による故障。
   ③水没、落下、そのた不可抗力などによる故障。
- 3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
   ①検品・修理のための往復送料。
   ②商品を取り付ける際などの施行費。

・本商品の修理や検品などの場合において、MicroSDカードなどの記録が変化、消失などする 場合があります。また本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換 後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないこと についての一切の責任を負いかねます。



### https://www.km-co.jp/products/ipcamera