# ミラー型　ドライブレコーダー
# 型番（DVR-RS019D）

2023年8月更新　K＆Mサービス株式会社

## 一、注意事項

・取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
・レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
・カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
・プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。
・ 正しく装着をされなかった場合の事故や不具合に関し、当社はいかなる理由に関わらず、保証対応外となり、一切の責任を負いかねます。
・加工、取付ミスの場合は、いかなる理由でも返品・交換は出来ません。不良品交換、脱着、取付工賃、損害等、製品以外に発生したいかなる費用も保証いたしません。
・製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

・ドライブレコーダー本体
・バックカメラ
・シガーソケット配線（電源線）（3.5m）
・バックカメラ配線（6m）/バック連動線（1.1m）
・ミラー取付けバンド

# 二、各部名称




1，**USBポート**：　miniUSB給電　シガーソケット（5V/2A）

2，**バックカメラ接続ポート**：　リアカメラ配線（6m）と接続

3，**MicroSDスロット**：　C10以上、128GBまで対応

4，**予備ポート**：　本機種は使用不可

5，**電源ボタン**：　長押電源ON/OFF、短押画面表示ON/OFF

6，**リセットキー**：　デバイスが動作しない場合は初期化用

# 三、取り付け方法

ドライブレコーダー本体を車のバックミラーに固定し、電源コードを車のシガーソケットに接続します。
シガーソケットは（12-24V)対応
バックカメラを車のリアガラスまたは、ナンバープレート上に設置して完了。

**バック連動機能**
バック連動機能がご利用の場合、バック連動線をバックランプに接続してください。（但し、バック連動線12Vのみ対応）
バック連動対応でバック連動線を接続すれば、バックにギアを入れるとバックカメラ映像がモニター全面に映し出され、駐車の補助線が表示されます。

# 四、設定画面

## 録画モード

ro Station
Just do it for you

レコーダーをタッチして、録画モードに入ります。

ホームページに戻る

録画開始/停止

写真撮る

録画データをロック

マナモード

## 撮影モード

録画停止状態で、写真を撮るをタッチして、撮影モードに入ります。

ホームページに戻る

写真撮る

## 再生モード

Pro Station
Just do it for you

録画停止状態で、ビデオ再生をタッチして、ビデオ再生モードに入ります。

ホームページに戻る

前へ

再生/停止

次へ

削除/保護

**削除:** 現在ファイル/すべてファイル
**保護:** ファイルの保護(ロック)/解除

## 設定モード

録画停止状態で、設定をタッチして、設定モードに入ります。

**ストリーミングメディア**:　前後カメラ表示順の変更

**音量**:　操作音量の変更

**録画解像度**:　通常1296P（1080p、720Pにすると保存できる時間長くなる）

**写真画質**:　通常12M 4032x3024（10M、8M、5Mにすると保存できる枚数が増える）

**ループ録画**:　録画1ファイルの長さ（個人性による設定）

**露出補正**:　カメラが判断した適正露出を自分のイメージの明るさの調整

**夜間録画**:　夜間でも映るので、オンにする

**動き感知**:　検知範囲に動きを感知すると自動で撮影を開始する。

**録音スイッチ**:　録音ON/OFF

**ACCステータス（駐車監視モード）**:　ACC電源オフの時、ドライブレコーダーの電源オフ、12時間駐車監視または24時間監視を選択することができます。記録データを上書き保存されず、自動ブロックされる（本機能は別売の常時電源ケーブルが必要です。）

**フレームレート**:単位時間あたりに処理させるフレーム数（本機能別売の常時電源ケーブルが必要です。）

**言語**:　13種類の言語が選べれる

**自動スクリーンオフ**: スクリーン保護のため、一定の時間でスクリーン自動にオフ

**輝度調節**:　画面の明るさの調整

**日付/時刻の設定**:　日付/時刻調整

**SDカードフォーマット**:　MicroSDカード初期化

**出荷前にリセット**:　初期化（不具合発生した時本体のリセット穴より初期化してください）

**ファームウェア情報**: 本機バージョン情報

Pro Station
Just do it for you

# 五、画面表示/フロントカメラ微調整



前後カメラの視点は上下スワイプより調整可能

Pro Station

左右スワイプよりカメラ表示順の変更可能




フロントカメラのレンズとカメラの位置微調整可能

Pro station
Just do it for you

# 六、スペック

| | | | |
|---|---|---|---|
| 防水レベル | IP67 | ディスプレイ | 10インチHD |
| レンズ | 6G ガラスレンズ | ループ録画 | 1/2/3分録画 |
| 解像度 | 1296P 1080P 720P | カメラ画角 | 前170° 後140° |
| 動画形式 | AVI | センサー | フロントカメラ GC2363 / バックカメラ FP-03 |
| 写真形式 | JPEG | 電源 | 12-24V->5V/2A |
| 動作温度 | -10から60° C | 言語 | 日本語/中国語/ドイツなど |

# 七、よくある質問

**1，電源ON/OFFできない、フリーズした場合**

給電ケーブルの場合の電圧12V～24V、USB給電5V/2A間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

**2，録画開始しない/ フルSD　/上書きしない**

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

**3，ビデオ再生音が出ない**

録音機能のON/OFFを確認します。

**4，モニターに何も表示されない**

配線の接触不良など確認します。

**5，ビデオに縞模様または点滅**

ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。

Pro Station
Just do it for you

**【修理保証規定】**

1. 取扱説明書に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一 故障した場合は無料で修理・交換させていただきます。
2. 次の場合は、保証対象外となります。
   ①強い衝撃を与える故障。
   ②使用上の誤り、不当な修理や改造（ファームウェア含む）による故障。
   ③水没、落下、そのた不可抗力などによる故障。
3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
   ①検品・修理のための往復送料。
   ②商品を取り付ける際などの施行費。

※本商品の修理や検品などの場合において、MicroSDカードなどの記録 が変化、消失などする場合があります。これらデータなどの変化、消失、 移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。